TOF® LOCK

TIGHT FITTINGS FOR MULTILAYER PIPES (PEX PIPE KIT AVAILABLE)

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE VERSCHRAUBUNGEN FÜR MEHRSCHICHTROHREN (BAUSATZ FÜR PEX-ROHREN VERFÜGBAR)



PN 10

HEAVY DUTY
HOCHLEISTUNGSFÄHIG

07LS	Female wallplate elbow L-Anschluss Ig mit Befestigungsfüssen



07DM	Male fitting Anschluss Ag



07DF	Female fitting Anschluss Ig



07DT	Double fitting Gerader Anschluss



07LT	Double elbow L-Anschluss



07LF	Female elbow Ig L-Anschluss



07LM	Male elbow Ag L-Anschluss

ICIM UNI EN ISO 9001: 2008

ICIM ISO 14001:2004

TOF ® LOCK



07TT	Tee
	Tee Anschluss



07TF	Female tee
	Tee lg Anschluss



07LS	Female wallplate elbow
	L-Anschluss lg mit Befestigungsfüssen

MOUNTING INSTRUCTIONS



TEMPERATURE LIMITS: min. +5°C - max +85°C.
TEMPERATURBEREICH: min. +5°C - max +85°C.

Thread: ISO 228
Gewinde: ISO 228

MATERIALS:
Body and nut: brass CW617N
MATERIAL:
Körper und Ring: Messing CW617N

PIPE CUTTING
Provide a perpendicular Cut using appropriate toolings.
ROHR-ABSCHNEIDEN
Schneiden Sie das Rohr mit geeigneten Werkzeug senkrecht ab.

PIPE CLEANING
Remove the burrs from the pipe (inside & outside).
REINIGUNG UND ABGRATEN DES ROHRS
Entfernen Sie die Grate aus dem Rohr (innen und außen).

ASSEMBLING INSTRUCTIONS
Put the nut and the compression ring on the outside of the pipe and then insert the pipe into the fitting until it is totally against the bottom of socket, the o-ring must remain in the original position.
Tight the nut by hand, using a spanner, and than screw it.

MONTAGEANLEITUNG:
Setzen Sie die Mutter und den Druckring an der Außenseite des Rohres ein.
Ziehen Sie das Rohr in der Verschraubung durch, bis zum kompl. Anschlag.
Passen Sie auf, daß die O-Ring in der ursprünglichen Position bleiben.
Schrauben Sie zunächst die Mutter manuell an und ziehen dann durch einen Schraubenschlüssel zum richtigen Drehmoment an.