WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.

STOP **IF YOU EXPERIENCE ANY ISSUES WITH YOUR PRESSURE WASHER, WE ARE HERE TO HELP YOU.**

Visit our website www.SimpsonCleaning.com or call 1-877-362-4271


SHOULD YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH A PART THAT MAY BE BROKEN OR MISSING OR YOU ARE HAVING DIFFICULTY WITH ASSEMBLY OR STARTING PLEASE CONTACT US. YOUR COMPLETE SATISFACTION IS OUR PRIMARY OBJECTIVE.

QUICK SETUP GUIDE


(Letters A-C)

E10 E15 E85 ***NOTICE:*** *Use of fuels with greater than 10% ethanol are not approved for use in this product per EPA regulations and will damage the unit and void the warranty.*


A Install the Handle
Place handle onto frame, depress the snap buttons, and slide the handle assembly onto the frame until snap buttons snap into place.



B Add/Check Oil
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided.
Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



C Add Gasoline
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



IMPORTANT: Ethanol Shield™ (sold separately) is a fuel stabilizer that helps eliminate and prevent ethanol related problems in power equipment. Follow the instructions on the container and add to the gasoline.

QUICK START GUIDE

(Numbers 1-12)


DANGER:
- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.

1 Connect Garden Hose to Pump
Thread the garden hose to the pump inlet.
See Label #1 on the unit.

2 Connect High Pressure Hose to Pump
Thread the high pressure hose to the pump outlet.
See Label #2 on the unit.

3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun
Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.

4 Connect Spray Wand to Spray Gun
Thread the spray wand into the end of the spray gun.




5 Select a spray pattern
Rotate the spray selector to the desired setting.

6 Turn Water Faucet Completely On
Do not run the unit without water supply connected and turned on.
Use Cold Water Only.

7 Release Air from System
Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.

8 Verify the Fuel Switch is in the ON Position
See label #8 on unit.




9 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position
See label #9 on unit.

10 Move the Choke to the CLOSED Position
See label #10 on unit.

11 Pull the Recoil Starter Grip
Pull the recoil starter grip to start the engine
See label #11 on unit.

12 Move the Choke to the OPEN Position
Gradually move the Choke to the OPEN Position after engine starts.
See label #12 on unit.



WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas, lea el manual de instrucciones de la lavadora a presión y el manual de instrucciones del motor antes de usar la lavadora a presión.

ALTO **SI TIENE CUALQUIER PROBLEMA CON SU LAVADORA A PRESIÓN, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE.**

Visite nuestro sitio web www.SimpsonCleaning.com o llame al 1-877-362-4271


SI NECESITA AYUDA CON ALGUNA PIEZA QUE PUDIERA ESTAR ROTA O FALTANTE, O SI TIENE PROBLEMAS PARA ARMAR O HACER FUNCIONAR EL PRODUCTO, LLÁMENOS A NOSOTROS. NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES SU COMPLETA SATISFACCIÓN.

GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA


(Letras A-C)

E10 E15 E85 ***AVISO:*** *Utilice a combustibles que contengan más de 10% de etanol no están aprobado para su uso en este producto por reglamentos de la EPA y puede dañar la unidad y anular la garantía.*


A Instale la manija
Coloque el ensamble del mango sobre el marco, oprima los botones de acción rápida y deslice el ensamble del mango sobre el marco hasta que los botones queden asegurados en el lugar.



B Agregue/revise el aceite
El motor viene sin aceite.
Antes de hacer funcionar el motor, agregue el aceite suministrado.
Revise el aceite antes de cada uso.
Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.



C Agregue gasolina
En un área bien ventilada y al exterior, agregue gasolina fresca, de alta calidad y sin plomo con un índice de octanaje de 86 o mayor. No lo llene de más. Limpie todo el combustible derramado antes de encender el motor. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.



IMPORTANTE: Ethanol Shield™ (se vende por separado) es un estabilizador de combustible que ayuda a eliminar y prevenir los problemas relacionados con el etanol en equipos de potencia. Siga las instrucciones en el envase y añadir a la gasolina.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

(Números 1-12)


PELIGRO:
- Nunca haga funcionar el motor en el interior o en áreas cerradas o poco ventiladas. Las emisiones del motor contienen monóxido de carbono, un gas sin olor y letal.
- Riesgo de inyección de fluido y de cortes. Al usar el modo de alta presión, NO permita que el rocío de alta presión entre en contacto con la piel desprotegida, los ojos o con mascotas o animales. Causará heridas graves.

1 Conecte la manguera de jardín a la bomba
Enrosque la manguera de jardín a la entrada de la bomba.
Vea la etiqueta #1 de la unidad.

2 Conecte la manguera de alta presión a la bomba
Enrosque la manguera de alta presión a la salida de la bomba.
Vea la etiqueta #2 de la unidad.

3 Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora
Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión a la pistola rociadora.

4 Conecte la vara rociadora a la pistola rociadora
Enrosque la vara rociadora al extremo de la pistola rociadora.




5 Seleccionar un patrón de rociado
Fire el selector de rociado al ajuste deseado.

6 Abra completamente la llave del agua
No haga funcionar la unidad sin el suministro de agua conectado y abierto.
Use agua fría solamente.

7 Libere el aire del sistema
Libere el aire de la bomba y de la manguera de alta presión presionando el gatillo hasta que salga un flujo continuo de agua. Aproximadamente 30 segundos.

8 Verifique que el interrupto de gas está en la posición ON
Vea la etiqueta #8 de la unidad.




9 Verifique que el interruptor del motor esté en la posición ON
Vea la etiqueta #9 de la unidad.

10 Mueva el cebador a la posición CERRADO
Vea la etiqueta #10 de la unidad.

11 Tire del arranque manual
Tire del arranque manual para encender el mota'.
Vea la etiqueta #11 de la unidad.

12 Mueva el cebador a la posición ABIERTO
Mueva lentamente el cebador hacia la posición ABIERTO después de que el motor haya arrancado.
Vea la etiqueta #12 de la unidad.



710867 8/19 Rev1

ADVERTENCIA: Comprender la Guia Rápido no equivale a leer el manual de instrucciones. El usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este produto.


WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.

STOP **IF YOU EXPERIENCE ANY ISSUES WITH YOUR PRESSURE WASHER, WE ARE HERE TO HELP YOU.**
Visit our website www.SimpsonCleaning.com or call 1-877-362-4271
SHOULD YOU REQUIRE ASSISTANCE WITH A PART THAT MAY BE BROKEN OR MISSING OR YOU ARE HAVING DIFFICULTY WITH ASSEMBLY OR STARTING PLEASE CONTACT US. YOUR COMPLETE SATISFACTION IS OUR PRIMARY OBJECTIVE.


QUICK SETUP GUIDE
(Letters A-C)

E10 E15 E85 ***NOTICE:*** *Use of fuels with greater than 10% ethanol are not approved for use in this product per EPA regulations and will damage the unit and void the warranty.*


A **Install the Handle**
Place handle onto frame, depress the snap buttons, and slide the handle assembly onto the frame until snap buttons snap into place.



B **Add/Check Oil**
The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided.
Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.



C **Add Gasoline**
In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.




IMPORTANT: Ethanol Shield™ (sold separately) is a fuel stabilizer that helps eliminate and prevent ethanol related problems in power equipment. Follow the instructions on the container and add to the gasoline.


QUICK START GUIDE
(Numbers 1-12)

DANGER:
- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.


1 **Connect Garden Hose to Pump**
Thread the garden hose to the pump inlet.
See Label #1 on the unit.




2 **Connect High Pressure Hose to Pump**
Thread the high pressure hose to the pump outlet.
See Label #2 on the unit.




3 **Connect High Pressure Hose to Spray Gun**
Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.




4 **Connect Spray Wand to Spray Gun**
Thread the spray wand into the end of the spray gun.




5 **Select a spray pattern**
Rotate the spray selector to the desired setting.




6 **Turn Water Faucet Completely On**
Do not run the unit without water supply connected and turned on.
Use Cold Water Only.




7 **Release Air from System**
Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.




8 **Verify the Fuel Switch is in the ON Position**
See label #8 on unit.




9 **Verify the Engine Switch is turned to the ON Position**
See label #9 on unit.




10 **Move the Choke to the CLOSED Position**
See label #10 on unit.



11 **Pull the Recoil Starter Grip**
Pull the recoil starter grip to start the engine
See label #11 on unit.



12 **Move the Choke to the OPEN Position**
Gradually move the Choke to the OPEN Position after engine starts.
See label #12 on unit.



WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.


AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire le manuel d'instructions de la laveuse à pression et du moteur avant d'utiliser l'appareil.

STOP **SI VOUS AVEZ DES PROBLÈMES AVEC VOTRE LAVEUSE À PRESSION, NOUS SOMMES ICI POUR VOUS AIDER.**
Visitez notre site Web www.SimpsonCleaning.com ou appelez-nous au 1-877-362-4271
SI VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE AVEC UNE PIÈCE QUI POURRAIT ÊTRE BRISÉE OU MANQUANTE, OU SI VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ AVEC L'ASSEMBLAGE OU LA MISE EN MARCHE, VEUILLEZ NOUS CONTACTER. VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION EST NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL.


GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
(Letters A-C)

E10 E15 E85 ***AVIS :*** *Utilisez de carburants dont la teneur en éthanol est supérieure à 10 % ne sont pas approuvés pour une utilisation dans ce produit par la réglementation de l'EPA et risque d'endommager l'appareil et annuler la garantie.*


A **Installation de la poignée**
Placez l'ensemble de poignée sur le cadre, enfoncez les boutons-poussoirs et glissez l'ensemble de poignée dans le cadre jusqu'à ce que les boutons-poussoirs s'enclenchent dans les trous.



B **Ajouter / Voir pétrole**
Le moteur est livré sans huile. Avant de démarrer le moteur, ajouter l'huile fournie. Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.



C **Ajouter l'essence**
Dans un endroit extérieur bien aéré, ajoutez de l'essence pure,sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essuyez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.




IMPORTANT: Ethanol Shield™ (vendu séparément) est un stabilisateur de carburant qui aide à éliminer et à prévenir les problèmes liés à l'éthanol dans les équipements de puissance. Suivez les instructions sur le contenant et ajouter à l'essence.


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
(Numbers 1-12)

DANGER:
- Ne faites jamais tourner le moteur à l'intérieur ou dans un endroit clos, mal aéré. Les émanations d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
- Risque d'injection de liquide et de lacération. Lorsque vous utilisez le réglage à haute pression, NE LAISSEZ PAS le jet à haute pression entrer en contact avec la peau non protégée ou des animaux de compagnie ou autres. Des blessures sérieuses surviendront.


1 **Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe**
Filetez le tuyau d'arrosage à l'entrée de la pompe.
Voir l'étiquette #1 sur de l'appareil.




2 **Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe**
Filetez le tuyau à haute pression à la sortie de la pompe.
Voir l'étiquette #2 sur de l'appareil.




3 **Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation**
Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.




4 **Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation**
Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.




5 **Choisir une forme de jet**
Tourner le sélecteur de jets jusqu'au réglage désiré.




6 **Ouvrez le robinet d'eau au complet**
Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation d'eau n'est pas branchée et ouverte. Utilisez uniquement de l'eau froide.



7 **Relâchez l'air du système**
Relâchez tout l'air de la pompe et du tuyau à haute pression en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce qu'un écoulement constant d'eau soit présent. Environ 30 secondes.




8 **Assurez-vous que le robinet de carburant soit à la position OUVERT (open)**
Voir l'étiquette #8 sur de l'appareil.




9 **Assurez-vous que l'interrupteur du moteur soit à la position MARCHE (on)**
Voir l'étiquette 9 sur de l'appareil.




10 **Assurez-vous que la tige du volet de départ soit tirée à la position FERMÉ (closed)**
Voir l'étiquette #10 sur de l'appareil.



11 **Tirez la poignée du lanceur**
Tirez la poignée du lanceur pour faire démarrer le moteur.
Voir l'étiquette #11 sur de l'appareil.



12 **Poussez la tige du volet de départ à la position OUVERT (open)**
Déplacez, de façon graduelle, la tige du volet de départ à la position OUVERT (open) lorsque le moteur démarre.
Voir l'étiquette #12 sur d e l'appareil.



7108067 8/19 Rev1

AVERTISSEMENT: Ce guide n'est pas un substitut pour la lecture du manuel d'utilisation. Vous devez lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.